

# Monteringsanvisning Folie

## Bostik Universal VTgF vägnära brunnar Purus Line



Skruva upp skruvarna i klämringen, och avlägsna denna innan brunnsmanschetten monteras. Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Montera Bostik brunnsmanschett över brunnen. Gnid fast ordentligt. Undvik blåsor under manschetten

Självhäftande brunnsmanschett (1500 x 200 mm) art.nr: 5205



Applicera Bostik Foil Seal Universal på brunnsmanschetten. Undvika att få lim över brunnsflänsen



Drag ut limmet med en limspridare för att få en jämn fördelning



Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en limspidare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup>.



Montera Bostik Tätskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien



Efter 1 tim placera klämringen ovanför brunnen som skärmall och skär ut ett hål i brunnsmanschetten. Montera klämringen.

Plattsättning efter 12 tim.