

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE
www.grohe.se



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.

2. Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



1. Applicera FF M-1K lim på insidan av plastboxen.

2. Stryk ut limmet med fintandad limspridare Elit eller likvärdig.



Applicera FF M-1K Lim.
på väggytan som manschetten täcker.
Använd fintandad limspridare Elit eller likvärdig.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.
2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



1. Applicera FF M-1K Lim på manschetten.
2. På vägg appliceras FF M-1 Membran alt. FF M-2K. En våd i taget
3. Montera FF Folie i det våta membranet och överlappa manschetten med minst 5 cm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med FF M-1K Membran alt. FF M-2K.
2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med FF M-1K Membran alt. FF M-2K. 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info se om FF System Folie. Se www.ffkakel.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

FF
Kakel

RI
SE

C900125

(2)