

Börja med att montera fixturen enligt anvisning  
[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med  
fint sandpapper där manschetten skall limmas.  
Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



På insidan av boxen.  
Pensla ut folie- och skarvlim,  
alternativt applicera webbertec tillbehörslim  
och sprid ut med fintandad limspridare.



Applicera webbertec tillbehörslim på väggytan  
som manschetten täcker.  
Sprid ut med fintandad limspridare.

Alternativt med folie- och skarvlim som penslas ut.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



Limma fast folien på väggytan med membran och folielim alt med folie- och skarvlim.

säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

Vid anslutning över manschetten använd folie- och skarvlim. Överlappet skall vara minst 50 mm.



1. Försegla skarven mellan folien och manschetten med två tunna strykningar folie- och skarv lim. Alt En flödlig strykning med membran och folielim.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Weber Tec Foliesystem se:**

[www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se](http://www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

**weber**  
SAINT-GOBAIN

**RI  
SE**

C900125