

THE BOX för GROHE inbyggingsblandare med GKHero pro Våtrumsfolie

Utförande

Kontrollera att Grohe Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera GKHero pro Folielim på Boxens prefabricerade foliefläns och sprid ut det med fintandad limspredare.
Applicera GKHero pro våtrumsmembran på övrig väggyta.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

3 - Montera GKHero Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.



3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med GKHero pro våtrumsmembran (2 strykningar).



OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

För mer info om GKHero besök: www.goteborgskakelhus.se.

**RI
SE**

C900125

Göteborgs
KAKELHUS

**vatten
täta
våtrum**
Byggkeramikrådet