

The Box för GROHE inbyggnadsblandare med CC Höganäs Foliesystem G12-b / V12-3b

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 – Applicera CC Höganäs FB 44 tublim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmer med fintandad limspridare.
- 2 – Applicera CC Höganäs FB7 folielim på övrig väggyta



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 – Montera CC Höganäs Folie

Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med CC Höganäs FB 44 Tublim.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med CC Höganäs FB 44 Tublim (2 strykningar).



OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta installeras enligt CC Höganäs Foliesystem anvisning

För mer information om CC Höganäs besök: www.cchoganas.se.se

**RI
SE**

C900125



Höganäs

