

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på insidan av plastboxen  
Stryk ut med fintandad limspridare.



Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på väggytan som manschetten täcker  
Stryk ut med fintandad limspridare.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på manschetten. Applicera därefter Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Mapei WP 90 eller Mapei WP 200 folie Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Mapei Mapeguard WP Adhesive. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Mapei Mapeguard WP Adhesive. 2 strykningar.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Mapei WP90 & WP 200, Se [www.mapei.se](http://www.mapei.se)**

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1



RI  
SE

C900125