

### **Utförande**

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### **Arbetsgång**

- 1 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta. (Prima övr. yta med Sopro GD 749 primer)



- 3 - Montera Sopro AEB 815 monteringslim. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en **bred spackel** i plast och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim  
*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*



Övrig väggyta monteras enligt Sopro anvisning.

För mer info om Sopro AEB 815 besök: [www.sopro.se](http://www.sopro.se)



C900125

