

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 - Applicera Kiilto Keraseal på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspredare
- 2 - Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.



- 3 - Montera Kiilto Karasafe + folie . Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Karasafe + anvisning.

För mer info om Kiilto Kerasafe + besök: www.kiilto.se



C900125



sid 2