

Instruktion montering BOOM5 låsbom klass 5

Version 1.1 2020-09-01

Obs! container och framförallt dörrarna måste stå i våg. Står den snett kommer låsbommen att vrida sig om containern flyttas eller lastas med tungt gods. Det finns då risk för att bommen hindrar dig från att stänga. Det kan då se ut som om du monterat bommen snett men det som hänt är då att dörrarna har ändrat läge i förhållande till när du monterade.

1. Se till att dörrarna på container står i våg, använd helst vattenpass men går hjälpligen att titta på att gummilisterna upptill ligger i linje med varandra (korrigera sned container genom att använda domkraft eller truck i den hörnlåda som ligger längst ner och palla sedan upp med metall/stenskiva/trä-material under hörnlådan). Med stängda dörrar märker du sedan ut C/C 105mm i våg mellan mittbalkarna på dörrarna enligt bild1-2.
2. Borra först genomgående 5mm hål på både ytter och innerbalk med en 5mm borrar (om du borrar både inner och ytterbalken direkt i samma hål, blir steg 3 lättare att styra hållborren i befintliga hål). Alltså; först borrar du igenom ytterbalken och utan att ta bort borren så fortsätter du att i samma hål borra igenom även den inre balkväggen. Slutresultat ser du i bild 1-2.
3. Borra sedan med hållborr 25mm (konborr går även att använda) där du använder hålen från steg 2 som stöd för att få raka hål. Borra först från utsidan och sen går du in i container och borrar även från insidan båda dörrarna.
4. Montera gängstång på bommen genom att sätta gängplattan (ej centrerat hål vrid tills den passar) på insidan av bommen och skruva in gängstången genom det ovala hålet (att hålet är ovalt ger dig lite korrigeringsmån vid montering). Skruva genom hela plattan så att gängen får ordentligt fäste, men inte för långt för det hämmar möjligheten att få dit hänglåset.
5. därefter, på högerdörren om du står framför dörrarna, trär du igenom gängstången som du nyss satt fast i bomkåpan. Sätt en bricka på insidan av dörren och skruva sedan på muttrarna **och dra åt löst med handen först**. Det finns nämligen lite marginal att justera passformen mot öglan på vänsterdörren.
6. Sen gör du samma sak med öglan på vänsterdörren med bricka på insidan av balken och att lutningen på öglan är nedåtgående mot högerdörren. När containern är stängd är det meningen att låsbommen ska ligga dikt an utsida balkarna på båda dörrarna. På vissa containermodeller krävs ibland att man lägger fler täckbrickor på utsidan mellan öglan och balken för att förhindra möjlighet att sticka in ett verktyg och såga av öglan. Dvs. att öglan måste täckas helt av bommen.
7. Innan du drar åt muttrarna för hårt så stäng och kontrollera och korrigera bommen något för att öglorna ska ligga så nära varandra som möjligt. Knacka med en hammare tills du nått rätt resultat. Testa gärna med hänglåset så att du ser att det går att svänga runt låshuset och låsa. Sitter öglorna för lång ifrån varandra kommer du ej kunna vrida runt låshuset. När du är nöjd öppnar du och drar åt muttrarna ordentligt. Använd 2 muttrar på varje insida för bättre låsning.
8. förstör gängorna invändigt på gängstången när muttrarna är fastskruvade eller svetsa dit en loppa. Detta för att man inte ska kunna genom otillbörlig åverkan skruva upp muttern på insidan.

Ring 08-673 10 20 för mer hjälp.

