

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vid primning av väggunderlaget, följ din tätskiktstillsättningsleverantörs anvisning.



Applicera Midun Skarvlim på insidan av plastboxen. Stryk ut med fintandad limspridare.



Applicera Midun Tätmembran på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Midun skarvlim på manschetten Applicera därefter Midun Tätmembran på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Midun våtrumsväggfolie Överlappa manschetten med minimum 35 mm



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Midun Tätmembran (2 strykningar)

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Midun Tätmembran-

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Midun våtrumsväggfolie, se [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)**

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

midun®

RI  
SE

C900125

(2)