

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### Arbetsgång

- 1 - Applicera FF M-1K lim på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med limspridare Elit eller liknande.
- 2 - Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på övrig väggyta.



- 3 - Montera FF M-Folie i det våta membranet och över den limmade flänsen. Överlappa ramens prefabricerade folieflänsen hela vägen. (FF M-Folie är vit, bilden är en illustration)



3-Släta till folien med en slät plastspackel eller likvärdigt.  
Säkerställ att inga veck, blåsor eller kanaler uppstår.  
(FF M-Folie är vit, bilden är en illustration)



4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med FF M-1K Lim, FF M-1 Membran eller FF M-2K.  
*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*



Övrig väggyta tätas enligt aktuell monteringsanvisning  
som hämtas på [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)



C900125



sid 2