

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper.
Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

- 1 - Applicera Wetstop Foil Seal på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera Schönox iFIX eller Schönox HA på övrig väggyta.



- 3 - Montera Schönox WSF. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) eller Schönox HA (2 strykningar)
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.



Övrig väggyta monteras enligt Schönox WSF anvisning.

För mer info om Schönox WSF besök: www.schonox.se



C900125

