

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



2. Applicera Wetstop Foilseal på insidan av plastboxen. Sprid ut med fintandad limspridare.



3. Applicera WetStop Foilseal runt om plastboxens utsida 10 cm



4. Tryck noga fast manschetten mot insidan

Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

5. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



6. Applicera Schönnox iFIX på manschetten och på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

7. Montera Schönnox WSF folie. Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



8. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Schönnox iFIX alt Schönnox HA. 2 strykningar.

9. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Schönnox iFIX alt. Schönnox HA. 2 strykningar.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Schönnox iFix Se www.schonox.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

 **SCHÖNOX**
A SIKA BRAND

**RI
SE**

C900125

(2)