

## The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Bostik VTvF Universal

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### Arbetsgång

- 1 – Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmer med fintandad limspridare.
- 2 – Applicera Bostik membran Universal på övrig väggyta

**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 – Montera Bostik tätskiktsfolie Universal  
Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen samt skåpets plåtfläns med Bostik Foil seal grab. Släta ut med plastspackel.



*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*

Övrig väggtyta installeras enligt Bostik Universal anvisning

För mer information om Bostik besök: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)



C900125

