

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med LIP System 27

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera LIP 2K Folielim för drygt en folievåd i taget.
Börja vid folieflänsen och arbeta utåt
(Använd Roller alt LIP Folielimspackel)



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

2 - Montera LIP Vägffolie i det blöta folielimmet. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Försegla skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med LIP 2K Folielim (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.



Övrig väggyta monteras enligt LIP Foliesystem 27 anvisning.

För mer info om LIP System27 besök: www.lip.se



C900125

