

## THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med Weber Tec Foliesystem.

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### Arbetsgång

- 1 - Applicera webertec tillbehörslim alternativt weber folie- och skarvlim på den prefabricerade folieflänsen och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera webertec folie- och skarvlim alternativt webertec membran och folielim på övrig väggyta.



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

- 3 - Montera webertec folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Försegla skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med webertec folie- och skarvlim i 2 tunna skikt. Alternativt med webertec membran och folielim i en flödig strykning. *OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*



Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliesystem anvisning.

För mer info om Weber Tec Foliesystem besök: [www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se](http://www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se)



C900125

