

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



Applicera ARDEX SK 105 MS
på insidan av plastboxen
Spraya vatten på limmet i samband
med montering av manschetten.



Applicera ARDEX 7+8 eller ARDEX SK 105 MS
på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera ARDEX 7+8 på manschetten. Applicera därefter ARDEX 7+8 eller ARDEX S1-K på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med ARDEX 7+8. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med ARDEX 7+8. 2 strykningar

OBS. Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info om ARDEX Tricom. Se www.ardex.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



C900125