

The Box för GROHE inbyggingsblandare med Bostik VTvF-X

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 – Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmer med fintandad limspredare.
- 2 – Applicera Bostik membran på övrig väggyta

**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 – Montera Bostik tätskiktsfolie LX

Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen samt skåpets plåtfläns med Bostik Foil seal grab. Släta ut med plastspackel.



OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggtyta installeras enligt Bostik VTvF-X anvisning

För mer information om Bostik besök: www.bostik.se

**RI
SE**

C900125

