

MONTAGEINSTRUKTION FÖR VENTILATIONSKANALER OCH KANALPRODUKTER

Innan du påbörjar monteringen kontrollera renheten av kanalen.

Tillskärning av kanaler

Kanaler skulle tillskäras noggrant och i lämplig vinkel, medan kanter skulle rengöras från filspån (göras slö).

Montering av kanalprodukter

Kontrollera att inga kanaler eller produkter är skadade. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tätningen. Sätt in kanalprodukten i kanalen, ända till begränsningen. Monteringen underlättas om man gör en lätt vridning av produkten vid hopförandet. Detaljerna låses med plåtskruv eller blindnit.

I tabellen nedan visas föreskrivna dimensioner av blindnitar och plåtskruvar.

Ø (mm)	Min. dimension av niten (mm)	Antal av nitar (styck)
80 – 125	3,2	2
140 – 630	3,2	4
710 – 1600	4,0	12

Vid användning av plåtskruv placeras dessa 10 mm från kanalkanten och begränsningen på kanalprodukten, regelbunden, växelvis, på motsatta sidor (inte en efter en), på den hela omkretsen, under det att kontrolleras att kanter inte är vågiga. Det bör också kontrolleras om tätningen inte har blivit skadad.

I fall av oriktig montering bör tätas onödiga hål efter nitar eller skruvar.

Rekommenderade avstånd mellan slangklämmor är 2000 mm, avståndet mellan begränsningen på kanalprodukten och slangklämma 500 mm.

Montageschema för installationen jämte rekommenderade dimensioner visas på ritningen nr. A-002.